

Rentnerleiter by Wolfram Fuchs

Folgende Fakten und BestPractice:

- ich hab die Tischhöhe bei 90cm. Wie gesagt: lieber zu hoch als zu tief, sonst kommst du schlecht aus den Gurten raus.
- normale, nicht modifizierte Leiter. Falls die zu lang ist: Füße abschneiden. Dann lassen sich auch wieder die Gummikappen draufstecken ;-)
- Ideale Höhe fürs Brett: am Steiß (besser), maximal an den Arschbacken (grenzwertig tief). wenn du vor dem Abstellen den Arsch heben musst um die Flaschen draufzubekommen ists richtig. Bzw: wenn du angerödelt vor der Leiter stehst, die Flaschen auf der Leiter soll kein Gewicht auf den Schultergurten sein.

Brett und Befestigung:

- Holzbrett. Wenn Plastik oder Metall: Moosgummi draufkleben. Sonst rutschen die Flaschen runter.
- Neigung des Brettes nicht zu steil. ich hab dafür 2 Alu-Profile genommen. Dann ist das Brett im Rechten Winkel zur Leiter (ideal !)
- Holz-Holme sind ungeeignet: die sind zu dick um eine Stabilität zu kriegen, dann ist das Brett zu steil (falscher Winkel). Manche Leute schneiden noch Nuten hinein oder befestigen Winkel, damit diese nicht herausrutschen -> Notlösung.
- Rutschsicherung: am Ende der Aluprofile 2 Schrauben reindrehen. Keine Winkel oder Spax oder sonstigen Blödsinn ! Da macht man sich nur den Anzug kaputt
- keinen SchnickSchnack wie extrabreit (Flaschen werden schief aufgesetzt und fallen herunter) oder Aussparungen für die Leiterholme (verkanten, verheddern usw), keine Haken oder Löcher zum Gerümpel anclipsen (man vergisst Zeug, die Leiter fällt um usw.)
- Alu-Holme mit Senkschrauben ins Holz versenken, Muttern an den Holmen auch versenken (Verhedderungsgefahr)

Transport:

das Brett hab ich in der Kiste für Naß-Sachen, die Leiter leg ich auf den hinteren Sitzplatz von Fußraum bis Kopfstütze. Somit brauch ich keine zusammenklappbare Leiter.

Viel Spaß beim Basteln :-)

Wolfram



